Profile

Enfriador de vinos

Manual de uso y cuidado

Modelo PW29BS1

Lea cuidadosa y completamente este manual

PM01

Indice

Instrucciones importantes de seguridad 2
Instrucciones de instalación 3
Conexión eléctrica 3
Abatimiento de la puerta 4
Instrucciones de operación 4
Panel de controles 4
Iluminación interior 5
Códigos de error 5
Cuidado y mantenimiento 5
Apagón 6
Vacaciones o ausencias 6
Si se muda de casa 6
Consejo para ahorrar energía 6
Guía para solucionar problemas 7
Especificaciones de su enfriador de vinos 8
Serviplus 11
Garantía 12

Instrucciones importantes de seguridad

⚠ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES CUANDO USE SU ENFRIADOR DE VINOS, SIGA PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el enfriador de vinos.
- No deje que los niños operen, jueguen o se introduzcan en el enfriador de vinos.
- No limpie las partes del enfriador de vinos usando substancias flamables. Los vapores pueden generar riesgo de incendio o explosión.
- No use ni almacene gasolina ni ningún otro vapor o líquido flamable en las cercanías de este ni de ningún otro aparato. Los vapores pueden generar riesgo de incendio o explosión.

⚠ ADVERTENCIA. RIESGO DE QUE LOS NIÑOS PUEDAN QUEDAR ATRAPADOS

El que los niños puedan quedar atrapados y se sofoquen no es un problema el pasado. Los aparatos electrodomésticos abandonados son peligrosos, aunque vayan a estar abandonados "por unos pocos días solamente".

Antes de que usted vaya a deshacerse de su enfriador de vinos anterior, remueva las puertas y deje las parrillas en su sitio para que los niños no puedan ingresar fácilmente en su interior.

Instrucciones de instalación

Antes de usar su enfriador de vinos:

- Retire todo el material de empaque.
- Revise para asegurarse de que tenga las siguientes partes:
  - 5 Rejillas
  - 1 Canasta para botellas o latas
  - 1 Manual de instrucciones
- Antes de conectar el enfriador de vinos a la fuente de energía, déjelo reposar en su posición vertical durante 2 horas aproximadamente. Esto reduce la posibilidad de fallas en el sistema de enfriamiento debido al manejo durante el transporte.
- Limpie la superficie interior usando agua templada y un trapo suave.
- Este aparato electrodoméstico ha sido diseñado para instalarse como una sola unidad sobre sus propias patas y no debe empotrarse.
- Coloque el enfriador de vinos sobre un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo cuando se encuentre completamente cargado. Para nivelar el enfriador de vinos, ajuste las patas niveladoras que se encuentran en la parte inferior de la unidad.
- Deje un claro de 13 cm por lo menos hacia la parte trasera y hacia los lados de la unidad, lo que permite una apropiada circulación de aire para que el compresor se enfríe correctamente.
- Coloque el enfriador de vinos en un sitio en donde no reciba la luz directa del sol y alejado de fuentes de calor (estufas, calentadores, etc.). La luz directa del sol puede afectar el recubrimiento acrílico y las fuentes de calor podrían aumentar el consumo de energía. Los ambientes extremadamente fríos pueden causar que la unidad no se desempeñe apropiadamente.
- Evite instalar la unidad en áreas húmedas.
- Conecte el enfriador de vinos en un contacto exclusivo para su alimentación eléctrica, apropiadamente instalado y aterrizado. Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la tercera pata (de conexión a tierra) de la clavija eléctrica. Toda pregunta relacionada con el suministro de energía y/o conexión a tierra debe dirigirse a un electricista calificado o puede comunicarse a un centro autorizado de servicio.
- Después de conectar el aparato en el contacto de pared, permita que la unidad se enfríe durante 2 a 3 horas antes de introducir alimentos en su interior.

Conexión eléctrica

Importante: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar riesgo.

Su enfriador de vinos requiere de un contacto aterrizado. No manipule la conexión para conectar la unidad en un contacto de 2 ranuras. Use un contacto de 3 ranuras para conexión a tierra.

Conecte el aparato en un contacto eléctrico exclusivo para el enfriador de vinos apropiadamente instalado y aterrizado.

Acomode el cordón eléctrico por detrás del aparato para que no quede expuesto y suelto lo que podría causar un accidente.

NO USE UN ADAPTADOR PARA CLAVIJAS ELÉCTRICAS CON ESTE APARATO.

No use extensiones eléctricas con este aparato. Si el cordón eléctrico del aparato es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un contacto cerca del enfriador de vinos.

Invirtiendo el abatimiento de la puerta

El abatimiento de la puerta de la puerta de este aparato es reversible. La puerta del enfriador de vinos viene de fábrica para abrirse por el lado izquierdo. Si usted desea que se abra por el lado derecho, llame al centro de servicio autorizado para recibir instrucciones.

Instrucciones de operación

Control de temperatura

Panel de controles



Usted puede seleccionar la temperatura deseada presionando los botones ▲ o ▼. Cuando usted presiona los dos botones por primera vez, la pantalla LED muestra la temperatura original programada previamente (la temperatura prestablecida de fábrica es de 50 °F).

La temperatura que usted ingresa aumenta 1 °F (0,55 °C) cada vez que presiona el botón ▲. Por el contrario, dicha temperatura disminuye 1 °F (0,55 °C) cada vez que presiona el botón ▼.

Pantalla de temperatura

Posición	Temperatura
Vino espumoso (SPARKL)	41-45 °F (5 a 7,2 °C)
Vino blanco (WHITE)	46-54 °F (7,7 a 12,2 °C)
Vino tinto (RED)	55-65 °F (12,7 a 18,3 °C)

Botón de encendido ⏻

Botón de Bloquear/Desbloquear

Bloquea y desbloquea el teclado del enfriador de vinos y se activa 1 minuto después de presionarlo. El bloqueo no incluye el botón de iluminación (💡).

Se escuchan 2 señales cortas cuando bloquea el panel de controles. Presione el botón Bloquear/Desbloquear (🔒) durante 1 segundo para desbloquear el panel de controles. Se escucha una señal larga cuando el panel de controles se ha desbloqueado.

Nota: Cuando se usa el aparato para enfriar vino y cerveza al mismo tiempo, recomendamos colocar las botellas de vino tinto o rojo en la rejilla superior y las cervezas en la rejilla inferior.

Iluminación interior

Encienda y apague la luz interior presionando el botón . La luz se apaga automáticamente después de 15 minutos de permanecer encendida. Presione de nuevo el botón de iluminación ( ) si desea encender nuevamente la luz interior.

Códigos de error

E1	Problemas con el sensor.
E3	Error de autoinspección.
E4	Error de comunicación.
L	Interior demasiado frío.
H	Interior demasiado "cálido". En este caso, escuchará una señal cada 30 segundos.

IMPORTANTE:

- La temperatura prestablecida de fábrica es de 50 ºF.
- Para extender la vida del compresor, encienda el enfriador de vinos por lo menos 3 minutos después de haberlo apagado.
- Cuando se introducen demasiadas botellas en el enfriador, la temperatura interior se elevará temporalmente.

ADVERTENCIA: PRESIONE SUAVEMENTE LOS BOTONES DEL PANEL DE CONTROLES. TRÁTELO CUIDADOSAMENTE PARA NO RAYARLO Y MANTÉNGALO ALEJADO DE CAMPOS MAGNÉTICOS FUERTES Y HUMEDAD YA QUE ESTO CAUSARÍA QUE EL APARATO NO OPERE APROPIADAMENTE.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza de su enfriador de vinos

- Desconecte el enfriador de vinos del suministro de energía y retire todos los objetos de su interior incluyendo anaqueles y rejillas.
- Lave las superficies interiores usando una solución hecha con agua templada y bicarbonato de sodio. Haga esta solución mezclando unas 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en 1 litro de agua.
- Lave los anaqueles y la rejilla usando una solución hecha con un detergente suave.
- Exprima el exceso de agua de la esponja o trapo que use para la limpieza cuando lo pase por el área de los controles o partes eléctricas.
- Limpie el exterior del gabinete usando agua templada y un detergente líquido suave. Enjuague y seque bien usando un trapo limpio y suave.

⚠ ADVERTENCIA: DESCONECTE EL APARATO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE LIMPIARLO.

Apagón

La mayoría de los apagones son corregidos después de unas pocas horas y no deberían afectar mucho la temperatura interior de su enfriador de vinos y bebidas, siempre y cuando usted reduzca el número de veces que abre la puerta. Si la energía eléctrica va a ser suspendida durante un periodo largo de tiempo, tome medidas para proteger el contenido de su enfriador de vinos.

Vacaciones o ausencias

Durante unas vacaciones cortas, de menos de tres semanas, puede dejar el enfriador de vinos y bebidas operando normalmente.

Si el aparato no va a ser usado por algunos meses, retire todo el contenido de su interior y desconéctelo del suministro de energía. Limpie y seque por completo el interior. Para evitar la formación de olores y crecimiento de moho deje la puerta ligeramente abierta. Si es necesario bloquee la puerta usando algún objeto para que permanezca abierta.

Si se muda de casa

- Retire todo el contenido del interior del aparato.
- Asegure con cinta adhesiva todos los objetos sueltos (rejillas y canastas) del interior del enfriador de vinos.
- Atornille las patas del aparato para que se eleven dentro de la base para evitar daños.
- Use cinta adhesiva para mantener cerrada la puerta.
- Asegúrese de que el enfriador de vinos permanezca bien asegurado en posición vertical durante el transporte.
- Proteja el exterior del enfriador de vinos con una cobija o algo similar.

Consejo para ahorrar energía

Instale el enfriador de vinos en el área más fría de la habitación, alejado de aparatos que generan calor y fuera del alcance de la luz directa del sol.

Guía para solucionar problemas

Usted puede solucionar fácilmente la mayoría de los problemas comunes con su enfriador de vinos ahorrándose el costo de una llamada para solicitar servicio. Antes de llamar al centro de servicio autorizado, lea este cuadro y quizá no necesite hacer dicha llamada.

Problema	Causa posible
El enfriador de vinos no opera.	• El enfriador de vinos no está conectado al suministro de energía. • Disyuntor de circuitos disparado o fusible quemado.
El enfriador de vinos no enfría lo suficiente.	• Revise la posición del control de temperatura. • La temperatura ambiente de la habitación es alta y es necesario seleccionar una posición más fría. • Abre la puerta frecuentemente. • La puerta no está bien cerrada. • El empaque de la puerta no sella apropiadamente. • La unidad no tiene los espacios libres mínimos necesarios a su alrededor.
El enfriador de vinos enciende y se apaga frecuentemente.	• La temperatura ambiental es más alta de lo normal. • Abre la puerta frecuentemente. • La puerta no está bien cerrada.
El enfriador de vinos no opera.	• El enfriador de vinos no está conectado al suministro de energía. • Disyuntor de circuitos disparado o fusible quemado. • La temperatura seleccionada no es la adecuada. • El empaque de la puerta no sella apropiadamente. • La unidad no tiene los espacios libres mínimos necesarios a su alrededor.
Vibración.	• Asegúrese de que el enfriador de vinos esté bien nivelado.
El enfriador de vinos hace ruido.	• El ruido puede ser causado por el refrigerante fluyendo. Esto es normal. • Cuando finaliza un ciclo, puede escuchar un gorgoteo causado por el refrigerante fluyendo. Esto es normal. • La contracción y expansión de las paredes interiores puede causar "tronidos" o "chasquidos" lo cual es normal. • El enfriador de vinos no está nivelado.
La puerta no cierra bien.	• El enfriador de vinos no está nivelado. • Ha invertido el sentido del abatimiento de la puerta, pero no se llevó a cabo correctamente. • El empaque de la puerta está sucio. • Los anaqueles o rejillas están mal colocados.

Especificaciones de su enfriador de vinos

Capacidad (botellas)	29
Tensión de alimentación o tensión nominal (Volt)	127 V
Frecuencia de operación o frecuencia nominal (hertz)	60 Hz
Potencia nominal (Watt) o corriente nominal (Ampere)	1,4 A

Notas

Notas

especialistas certificados

serviplus®

Tel. sin costo: 01 800 6678 230
D.F. 01 55 5329 - 1304
www.serviplus.com.mx

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

Antes de solicitar un servicio de garantía:

1. Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.
2. Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida la garantía.
3. Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.

Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le ofrece los siguientes servicios:

- Instalación de línea blanca.
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía.
- Contratos de extensión de garantía.
- Contratos de mantenimiento preventivo.
- Venta de refacciones originales.

Argentina (5411) 4489 8990	**Costa Rica** (506) 260 4307	**Guatemala** (502) 811 5990 (502) 810 5266	**El Salvador** (503) 294 1444
Colombia Dentro de Bogotá: (571) 423 3177 Fuera de Bogotá: 01800 051 6223	**Ecuador** 1800 737847	**Perú** Dentro de Lima: (511) 705 3600 Fuera de Lima: 01800 70630	**Venezuela** (0501) 737 8475

Unico servicio directo de fábrica

especialistas certificados

serviplus®

Instalación, reparación, pólizas, refacciones originales y garantía por 3 meses

D.F. 5329-1304
01 800 6678 230

www.serviplus.com.mx

Colombia 01 800 051 6223	**Ecuador** 01 800 737 847	**Guatemala** (502) 7811 5990	**Perú** (511) 705 3600
Costa Rica (506) 260 4307	**Argentina** (5411) 4489 8900	**El Salvador** (503) 294 1444	**Venezuela** (0501) 737 8475

200DXXXXPXXX

Póliza de garantía

Mabe, garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.
2. Mabe, se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de SERVIPLUS están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente.
3. Cuando nuestro técnico de Serviplus asista a revisar el producto, se deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.
4. El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS.
5. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
   - Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
   - Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
   - Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.
6. Limitaciones de la garantía. Esta garantía no será válida:
   - Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
   - Por la eliminación o modificación de los números de serie o la ruptura de cualquier sello que lleve el artefacto.
   - Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
   - Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
   - Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
   - Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
   - Rotura de piezas por mal manejo.
   - Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
   - Daños por uso de partes que no sean genuinas.
   - Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

Advertencia: Esta garantía no tiene cobertura internacional. Solamente tiene vigencia en el país en donde fue adquirido el producto, de acuerdo con los términos establecidos para cada país por parte del fabricante y respetando las leyes de garantía del mismo. El cliente debe presentar la factura de compra para respaldar el origen de la misma.

Mabe garantiza la disponibilidad de repuestos por 5 años (aplica solamente para Colombia).

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR

Producto:_____ Marca:_____

Modelo:_____ No. de Serie:_____

Fecha de venta:_____ Distribuidor:_____

_____

Importado y comercializado por:

☐ **México**
Mabe S.A. de C.V.
Av. Prolongación Ingenieros Militares 156
Col. San Lorenzo Tlaltenango
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P. 11210
R.F.C.: MAB911203RR7

☐ **Chile**
Mabe Chile Ltda.
Av. Presidente Riesco Nro. 5711
Piso 14 Oficina 1403
Las Condes, Santiago, Chile

☐ **Colombia**
Mabe Colombia S.A.
Carrera 21 No. 74-100
Parque industrial Alta Suiza
Manizales - Caldas
Tel.: (096) 878 3700
Colombia.
U.A.P. #141 de la DIAN

☐ **Ecuador**
Mabe Ecuador
KM 14 ½ Vía Daule
Guayaquil – Ecuador
RUC: 0991321020001

☐ **Perú**
Mabe Perú S.A.
Calle Los Gavilanes No. 375
San Isidro
Lima - Perú CP. Lima 27
R.U.C. 20293670600

☐ **Venezuela**
Mabe Venezuela C.A.
Av. Sanatorio del Avila,
Urb. Boleíta Norte,
Edif. La Curacao, Piso 1 al 3,
Caracas, zona postal 1060
RIF: J-00046480-4